

По вопросам продаж и поддержки обращаться:
 Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
 Единый адрес для всех регионов: pra@nt-rt.ru
 Сайт www.partner.nt-rt.ru

УБ-НТ. Техническое описание



Буровой навес на трактор (например, на МТЗ-80). Глубина бурения с промывкой – 200 метров. Максимальный начальный диаметр долота – 300 мм. Максимальный крутящий момент – 750 Н*м. Навес способен подключаться как к штатной гидравлической системе трактора, так и к валу отбора мощности.

Технические характеристики

Характеристика	Комплектация бюджет	Комплектация стандарт	Комплектация премиум
Вид бурения	Вращательный	Вращательный	Вращательный
Максимальный крутящий момент, Н*м	750	750	750
Частота вращения, об/мин	0-140	0-140	0-140
Ход подачи вращателя, мм	1670	1670	1670
Тип привода подачи каретки	Цилиндр	Цилиндр	Цилиндр
Усилие на подъем, кг	5000	5000	5000
Усилие на подачу вниз, кг	3000	3000	3000
Категория прочности пород (максимальная)	12	12	12
Тип двигателя	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый
Мощность, л.с.	В зависимости от модели трактора, т.к. подключается к его гидросистеме.	В зависимости от модели трактора, т.к. подключается к его гидросистеме.	В зависимости от модели трактора, т.к. подключается к его гидросистеме.
Тип ходовой части	Навес	Навес	Навес
Длина в транспортном			

положении			
Ширина в транспортном положении			
Высота в транспортном положении			
Дополнительные комплектующие	Регулятор давления на забой Регулятор расхода гидравлической жидкости Напорный фильтр		Регулятор давления на забой Регулятор расхода гидравлической жидкости Напорный фильтр
	Бурение на воду Инженерные изыскания Геофизика Под тепловые насосы		Бурение на воду Инженерные изыскания Геофизика Под тепловые насосы Под столбы
Назначение	Бурение на воду		

По вопросам продаж и поддержки обращаться:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Единый адрес для всех регионов: pra@nt-rt.ru
Сайт www.partner.nt-rt.ru